



1. Podłoże - płyta OSB
2. Warstwa gruntująca
3. 2 x folia w płynie
4. Klej do płytek
5. Płytki ceramiczne
6. Uszczelniacz
7. Taśma uszczelniająca
8. Zaprawa do spoinowania
9. Ewentualna kratka ściekowa

Uwaga: taśmę uszczelniającą należy również ułożyć na stykach połączeń płyt OSB

Szczegół wykonania izolacji przeciwwilgociowej w pom. sanitarnych		Skala 1: 10	
Budowa parterowego pawilonu biurowego			
Adres:	Radzionków ul. Gajdasa nr dz. 2348/29		
Inwestor:	Przychodnia Lekarska RAD - MED Sp z o.o. 41- 922 Radzionków ul. Gajdasa 1		
Projektował:	Marcin Wójcik	Nr uprawnień SLK/3515/ZHOK/11	Nr Rys. 14
		marzec 2019	